



# UniversalBrush

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A A8R (2025.01) PS / 217



1 609 92A A8R



**pl** Instrukcja oryginalna  
**cs** Původní návod k používání  
**sk** Pôvodný návod na použitie  
**hu** Eredeti használati utasítás  
**ru** Оригинальное руководство по эксплуатации  
**uk** Оригінальна інструкція з експлуатації  
**kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

**ro** Instrucțiuni originale  
**bg** Оригинална инструкция  
**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupärane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**lt** Originali instrukcija



оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте електроінструменти від дощу і вологи.** Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте мережний шнур живлення не за призначенням. Ніколи не використовуйте мережний шнур для перенесення або перетягування електроінструмента або витягання штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, мастила, гострих країв та рухомих деталей електроінструмента.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроінструмента у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

### Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неувважності при користуванні електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди вдягайте захисні окуляри.** Застосування засобів індивідуального захисту для відповідних умов, напр., захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроінструмент в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроінструмент вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроінструмента або підключення в розетку увімкненого електроінструмента може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вимкати електроінструмент, приберіть налагоджувальні інструменти або гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента

або ключа в частині електроінструмента, що обертається, може призвести до травм.

- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Завжди зберігайте стійке положення та тримайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще контролювати електроінструмент у небезпечних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся й одяг до деталей, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
- ▶ **Добре знання електроінструментів, отримане в результаті частого їх використання, не повинно призводити до самовпевненості й ігнорування принципів техніки безпеки.** Необережна дія може в одну мить призвести до важкої травми.

#### **Правильне поводження та користування електроінструментами**

- ▶ **Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте такий електроінструмент, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним електроінструментом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ **Не користуйтеся електроінструментом з пошкодженням вимикачем.** Електроінструмент, який не вмикається або не вимикається, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь в електроінструменті, міняти приладдя або ховати електроінструмент, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- ▶ **Ховайте електроінструменти, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** Використання електроінструментів недосвідченими особами може бути небезпечним.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроінструментами і приладдям. Перевіряйте, щоб рухомі деталі електроінструмента були правильно розташовані та не заїдали, не були пошкодженими або у будь-якому іншому стані, який міг би вплинути на функціонування електроінструмента. Пошкоджені електроінструменти потрібно відремонтувати, перш ніж користуватися ними**

**знову.** Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроінструментами.

- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроінструмент, приладдя до нього, робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроінструментів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
- ▶ **Тримайте рукоятки і поверхні захвату сухими і чистими, слідкуйте, щоб на них не було оливи або густого мастила.** Слизькі рукоятки і поверхні захвату унеможливають безпечне поводження з електроінструментом та його контролювання в неочікуваних ситуаціях.

**Правильне поводження та користування електроінструментами, що працюють на акумуляторних батареях**

- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Використовуйте в електроінструментах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, цвяхами, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумулятори або електроінструменти.** Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поведися неочікувано, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травми.

- ▶ **Не піддавайте акумулятор або електроінструмент дії вогню або високих температур.** Вогонь або температури вищі за 130 °C можуть призвести до вибуху.
- ▶ **Виконуйте всі вказівки із заряджання і не заряджайте акумулятор або електроінструмент за температур, що виходять за вказані в інструкції межі.** Неправильне заряджання або заряджання за температур, що виходять за вказані межі, може пошкодити батарею і підвищити ризик займання.

#### Сервіс

- ▶ **Віддавайте свій електроінструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить роботу пристрою протягом тривалого часу.
- ▶ **Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумулятори.** Обслуговувати акумулятори дозволяється лише виробнику або авторизованим сервісним організаціям.

#### Вказівки з техніки безпеки для щіток

- ▶ **Не занурюйте електроінструмент у воду.** Потраплення води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Використовуйте лише приладдя, передбачене і рекомендоване виробником спеціально для цього електроінструмента.** Сама лише можливість закріплення приладдя на Вашому електроінструменті не гарантує безпечності його використання.
- ▶ **Допустима кількість обертів приладдя повинна як мінімум відповідати максимальній кількості обертів, що зазначена на електроінструменті.** Приладдя, що обертається швидше дозволеного, може зламатися і розлетітися.
- ▶ **Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте, поки він не зупиниться.**



**Захищайте електроінструмент від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та вологи.** Існує небезпека вибуху.

- ▶ **Не використовуйте для очищення хімічні речовини, нерозбавлені кислоти, відбілювачі, засоби для очищення із вмістом хлору тощо.** Вони можуть пошкодити поверхні. Спочатку випробуйте на непомітному місці.
- ▶ **Прочитайте всі вказівки щодо засобів для очищення, перш ніж використовувати їх на гарячих поверхнях.** Засоби для очищення можуть займатися при контакті з гарячими поверхнями або утворювати шкідливі випари.

## Опис продукту і послуг

### Призначення приладу

Електроінструмент призначений для вологого очищення поверхонь у приміщенні і на дворі. Найкраще він підходить для очищення швів та кахлів у ванній кімнаті. Електроінструмент призначений виключно для домашнього використання.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

- (1) Вимикач
- (2) Тримач для очищувальних насадок
- (3) Щітка<sup>a)</sup>
- (4) Детальна щітка<sup>a)</sup>
- (5) Тримач підкладки з кріпленням на липучці<sup>a)</sup>
- (6) Синя підкладка з мікрофібри, неабразивна<sup>a)</sup>
- (7) Зелена кухонна підкладка<sup>a)</sup>
- (8) Коричнева підкладка для сильних забруднень, абразивна<sup>a)</sup>
- (9) Біла меламінова поролонова підкладка<sup>a)</sup>
- (10) Індикатор зарядження акумуляторної батареї
- (11) Гніздо Micro-USB
- (12) Кабель Micro-USB
- (13) Блок живлення зі штепсельною вилкою<sup>b)</sup> (залежно від країни)

a) Це приладдя не входить до стандартного комплексу поставки.

b) звичайний (не входить в обсяг поставки)

### Технічні характеристики

| Акумуляторна щітка                              |                  | UniversalBrush | UniversalBrush |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Товарний номер                                  |                  | 3 603 CE0 000  | 3 603 CE0 002  |
| Номінальна напруга                              | V <sup>---</sup> | 3,6            | 3,6            |
| Частота обертання холостого ходу n <sub>0</sub> | об/хв            | 215            | 215            |
| Вага                                            | кг               | 0,33           | 0,33           |

| Акумуляторна щітка                                                                             |        | UniversalBrush                                                   | UniversalBrush                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ступінь захисту                                                                                |        | IP X5 <sup>A)</sup><br>Захист від струменів<br>води з усіх боків | IP X5 <sup>A)</sup><br>Захист від струменів<br>води з усіх боків |
| Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні                              | °C     | 0 ... +45                                                        | 0 ... +45                                                        |
| Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації <sup>B)</sup> і при зберіганні | °C     | -5 ... +50                                                       | -5 ... +50                                                       |
| Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкою                                             |        | 2 609 120 7..                                                    | 2 609 120 7..                                                    |
| Акумуляторна батарея                                                                           |        | Літій-іонні                                                      | Літій-іонні                                                      |
| Макс. ємність                                                                                  | А год  | 1,5                                                              | 2,0                                                              |
| Енергія                                                                                        | Вт год | 5,4                                                              | 7,2                                                              |
| Кількість акумуляторних елементів                                                              |        | 1                                                                | 1                                                                |

A) Включаючи роз'єм USB

B) обмежена потужність за температури < 0 °C

Інші технічні характеристики див. на сайті: <http://www.bosch-do-it.com/ecodesign>

## Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до **EN 62841-2-4**.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, нижчий за 70 дБ(A). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(A).

### Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація  $a_h$  (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до **EN 62841-2-4**:

$$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2, K = 1,5 \text{ м/с}^2$$

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для порівняння

приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

## Акумуляторна батарея

### Зарядження акумуляторної батареї

- Для зарядження використовуйте рекомендований блок живлення USB або джерело живлення 5 В і принаймні 1,0 А. Дотримуйтесь інструкції з експлуатації блока живлення USB.

Рекомендований блок живлення: див. розділ «Технічні характеристики».

- **Зважайте на напругу в мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою.

**Вказівка:** літій-іонні акумулятори постачаються частково зарядженими відповідно до міжнародних правил транспортування. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

- Під'єднайте електроінструмент USB-кабелем до блока живлення зі штепсельною вилкою.
- Встроміть блок живлення зі штепсельною вилкою в розетку.

Процес зарядження починається. Індикатор зарядження світитиметься зеленим кольором. Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор зарядження згасне.

Якщо електроінструмент тривалий час не використовуватиметься, відключіть його від живлення.

Під час зарядження забороняється користуватися електроінструментом.

## Монтаж

### Вибір очищувальної насадки

- Оберіть очищувальну насадку відповідно до запланованого типу роботи (див. „Рекомендоване використання (приклади очищення)“, Сторінка 79). При неправильному використанні очищувальних насадок можна пошкодити поверхні (див. „Рекомендоване застосування (матеріал поверхні)“, Сторінка 80). Спочатку випробуйте очищувальну насадку в непомітному місці.

### Рекомендоване використання (приклади очищення)

#### Щітка (3)

(грубе очищення)

- Раковини, кахлі та шви кахлів у ванній і на кухні
- Автомобільні шини, садові меблі, шви кахлів надворі

#### Детальна щітка (4)

(очищення у важкодоступних місцях)

- Кути та профілі

#### Тримач підкладки (5) з підкладкою з мікрофібри (6) (синя)

(очищення без подряпин)

- Каструлі, сковороди, мийки, варильні поверхні, кухонні прилади
- Змішувачі в кухні та ванній кімнаті
- Скляні поверхні
- Зовнішні поверхні мангала

#### Тримач підкладки (5) з кухонною підкладкою (7) (зелена)

(забруднення, що прилипли)

- Каструлі, сковороди, кухонні поверхні

#### Тримач підкладки (5) з підкладкою для сильних забруднень (8) (коричнева)

(забруднення, що пригоріли)

- Дека для випікання, посуд без покриття
- Духова шафа

#### Тримач підкладки (5) з меламіновою поролоновою підкладкою (9) (біла)

(очищення твердих поверхонь)

- *Підходить для:*  
стільниць, скляних поверхонь, підлог, плінтусів, дверей, взуття
- *Не підходить для:*  
поверхонь з дерева, міді або нержавіючої сталі, антипригарного покриття, автомобільної фарби

**Рекомендоване застосування (матеріал поверхні)**

| Матеріал поверхні      | Очищувальна насадка                |                                            |                                         |                                                              |                                                     |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                        | Щітка (3)<br>Детальна<br>щітка (4) | Підкладка з<br>мікрофібри<br>(6)<br>(синя) | Кухонна<br>підкладка<br>(7)<br>(зелена) | Підкладка<br>для сильних<br>забруднень<br>(8)<br>(коричнева) | Меламінова<br>поролонова<br>підкладка (9)<br>(біла) |
| Тверді поверхні        | ●                                  | ○                                          | –                                       | –                                                            | ●                                                   |
| Лаковані поверхні      | ○                                  | ○                                          | –                                       | –                                                            | ●                                                   |
| Тканини                | ●                                  | –                                          | –                                       | –                                                            | ○                                                   |
| Чавун                  | –                                  | ○                                          | ●                                       | ●                                                            | –                                                   |
| Кераміка,<br>порцеляна | ●                                  | ○                                          | ○                                       | –                                                            | –                                                   |
| Алюміній,<br>метал     | ●                                  | ○                                          | –                                       | –                                                            | –                                                   |
| Пластик,<br>ламінат    | ●                                  | ●                                          | –                                       | –                                                            | ○                                                   |
| Скло                   | –                                  | ●                                          | ○<br>(тільки<br>загартован<br>е скло)   | –                                                            | ●                                                   |
| Фарба, іржа            | –                                  | –                                          | ○                                       | ●                                                            | –                                                   |

● = ідеально підходить; ○ = підходить; – = не підходить

**Заміна очищувальної насадки**

- Витягніть встановлену очищувальну насадку (щітку **(3)**, детальну щітку **(4)**) або тримач підкладки **(5)** з відповідною підкладкою) поштовхом з кріплення **(2)**.
- Вставте потрібну очищувальну насадку міцно у кріплення **(2)**, щоб вона відчутно увійшла у зачеплення.

**Заміна підкладки**

Тримач підкладок **(5)** оснащений кріпленням на липучці, за допомогою якого ви можете легко і швидко зафіксувати підкладку **(6)**, **(7)**, **(8)** або **(9)**.

- Щоб зняти підкладку, підніміть її збоку і зніміть з тримача підкладок **(5)**.

- Перед закріпленням нової підкладки очистіть тримач підкладок **(5)** від забруднень і пилу, напр., за допомогою пензлика.
- Міцно притисніть підкладку до нижнього боку тримача підкладок **(5)**.

## Робота

### Початок роботи

#### Вмикання/вимикання

- Щоб **увімкнути** електроінструмент, натисніть на вимикач **(1)**.
- Щоб **вимкнути** електроінструмент, ще раз натисніть на вимикач **(1)**.

### Вказівки щодо роботи

Загалом ефективність очищення визначається вибором очищувальної насадки і потужністю натискування.

Лише очищувальні насадки без дефектів можуть гарантувати високу ефективність очищення та щадити електроінструмент.

Щоб збільшити строк служби очищувальної насадки, слідкуйте за рівномірним натискуванням.

Занадто сильне натискування не збільшує ефективність очищення, а лише призводить до скорішого зношення електроінструмента та очищувальної насадки.

► **Використовуйте лише оригінальне Boschприладдя.**

#### Очищення поверхонь

- Використовуйте відповідні накладки для захисту ділянки навколо зони очищення від бризок.
- Нанесіть придатний засіб для чищення, гель або порошок на щітку чи підкладку.  
або  
Розпорошіть на поверхнях спрей для очищення.
- Спочатку помістіть електроінструмент на поверхню, яку потрібно очистити, а потім увімкніть його.  
Це дозволить уникнути бризок.
- Переміщуйте електроінструмент повільно, по колу і без натиску на поверхню, що очищається.

#### Термічний захист від перевантаження

При використанні електроінструменту за призначенням його перевантаження не можливе. При занадто сильному навантаженні або перевищенні допустимої

температури акумуляторної батареї електроніка негайно вимикає електроінструмент, поки він знову не повернеться в оптимальний діапазон робочої температури.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

► **Для якісної і безпечної роботи тримайте електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.**

Якщо акумуляторна батарея більше не працює, будь ласка, зверніться в авторизований сервісний центр електроінструментів **Bosch**.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі **Bosch** або в сервісній майстерні для електроінструментів **Bosch**, щоб уникнути небезпек.

- Не занурюйте електроінструмент у воду або інші рідини.

### Очищення насадок і накладок

- Ви можете помити очищувальні насадки та відповідні підкладки у посудомийній машині за температури до 50 °C.

### Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Складальні креслення та інформація про запасні частини також розташовані на: **[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

У разі всіх додаткових запитань та замовлення запчастин, будь ласка, обов'язково зазначаєте 10-значний номер для замовлення, наведений на заводській табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів  
вул. Крайна 1

02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: [pt-service@ua.bosch.com](mailto:pt-service@ua.bosch.com)

[www.bosch-professional.com/ua/uk](http://www.bosch-professional.com/ua/uk)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

**Подальші сервісні адреси наведені на:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Транспортування

На додані літій-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без необхідності виконання додаткових норм.

У разі пересилки третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно дотримуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. В цьому випадку при підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

## Утилізація



Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте електроприлади та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!

## Лише для країн ЄС:

Непридатні до використання та дефектні електроінструменти, а також використані акумуляторні батареї/батарейки необхідно утилізувати окремо. Скористайтеся передбаченими для цього системами збору.

У разі неправильної утилізації відпрацьоване електричне та електронне обладнання може мати шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей через можливу наявність небезпечних речовин.

## Акумулятори/батарейки:

### Літєво-іонні: